

异速联 2020 标准版

用户使用手册

2020 年 02 月 13 日

北京金万维科技有限公司

目 录

第一章 系统简介	4 -
1. 1 关于 E-SooLink 系统	4 -
1.2 E-SooLink 网络拓扑图	5 -
第二章 系统快速安装与使用	6 -
2. 1 系统要求	6 -
2. 2 系统快速安装	7 -
2. 2. 1 服务端的安装	7 -
2. 2. 2 客户端的安装说明	18 -
第三章 系统安装详细配置说明	20 -
3.1 后台管理程序登陆	20 -
3. 1. 1 用户管理	21 -
3. 1. 2 组管理	24 -
3. 1. 3 发布程序	26 -
3. 1. 4 发布文件夹	28 -
3. 1. 5 发布网页链接	29 -
3. 1. 6 发布桌面	29 -
3. 1. 7 Web 服务管理	30 -
3. 1. 8 许可证配置管理	30 -
3. 1. 9 安全配置	31 -
3. 1. 10 在线监控	32 -
3.2 功能介绍说明	33 -
3. 2. 1 升级箩筐功能	33 -
3. 2. 2 域环境下使用说明	34 -
3. 2. 3 客户端桌面映射	36 -
3. 2. 4 文件重定向功能	36 -
3. 2. 5 异速联客户端二维码	36 -
3. 2. 6 服务器端设置移动版分辨率	37 -
3. 2. 7 android 移动端 导出文件到手机	37 -
3. 2. 8 HTTPS 证书使用说明	38 -
3. 2. 9 内嵌帮我吧功能	40 -
3. 2. 10 异速联内嵌 VPN (双许可功能)	40 -
第四章 客户端登陆使用 E-SooLink	40 -
4. 1 通过计算机终端访问	40 -
4. 1. 1 通过浏览器访问 (第一种方式)	40 -
4. 1. 2 通过桌面快捷方式访问 (第二种方式)	42 -
4. 1. 3 通过客户端访问 (第三种方式)	45 -
4. 2 通过手机等移动终端访问	47 -
4. 2. 1 通过 iPhone/iPad 访问	47 -
4. 2. 2 通过 android 手机或平板访问	51 -
4. 3 通过 MAC 客户端访问	54 -
4.3.1 环境要求	54 -

4.3.2 客户端安装及配置	- 54 -
4.3.3 客户端配置	- 59 -
第五章 E-SoonLink 端口映射	- 62 -
第六章 动态域名（DDNS）解析	- 62 -



异速联 2018 版用户使用手册

第一章 系统简介

1. 1 关于 E-SooLink 系统

- 产品简介

E-SooLink 将集中管理与远程接入完美地结合起来，使用金万维异速联可以方便、安全及时地接入到公司内部应用信息系统。应用程序能集中发布，避免在每台电脑重复安装、调试、更新应用软件，从而降低大量成本，提升工作效率，大大简化部署与管理复杂的计算环境。

它是一种在服务器上 100% 地安装、管理、支持和执行应用程序的计算模式，所有计算均在服务器上执行，而只有键盘信息、鼠标点击和屏幕刷新信息在客户机和服务器之间传输，降低了对网络带宽的要求，彻底解决了企业信息化的难题——应用软件连接及连接速度问题。它的优势要表现在方便快捷地部署各种应用系统、确保分支机构的互联性、移动办公的灵活性、数据的安全性等四个方面。

- 基本功能特点

- (1) 统一发布，集中管理

通过部署 E-SooLink 架构，企业可以将所有网络资源（包括应用软件、共享的文件、打印机等）统一发布和集中管理，使公司资源得到有效的利用和方便的维护管理。

- (2) 易使用，快速部署

E-SooLink 采用“金万维模式”，即无需任何硬件产品，用户可以快速实施整套系统，不需要专业技术知识；对于应用程序，也可以直接在 E-SooLink 平台服务器上快速部署，而不需要在每台电脑上逐个安装，实施周期大大缩短。

- (3) 安全接入、分权限管理

E-SooLink 采用用户身份认证、SSL 加密等手段保证接入安全性，提供了更高级别的安全访问，不同的用户可以根据自身权限登录，防止信息外泄。

- (4) 减少带宽利用，提升访问速度

实施 E-SooLink 后，为客户节省了 50%—90% 的带宽使用，客户采用任何方式都可以提升访问速度，

不再需要依赖光纤、专线，节省成本的同时提高了应用系统的速度。

(5) 性能稳定，实现自动连接


稳定性是金万维产品一贯的优势所在，在为中小企业相继提供两款稳定的接入产品的基础上，E-SoonLink 产品连接稳定、即使出现断线情况，也会实现自动连接，保留断开点的信息，不影响数据使用。

● 应用优势

- 采用用户身份认证、权限设置等手段保证接入安全性
- 无需购买任何硬件，无需借助动态域名解析产品，快速实施，性价比高
- 让各类应用软件在低带宽上实现远程接入，无需改动网络环境
- 让 C/S 软件架构软件无需改动程序即可转化成 B/S，降低应用软件部署/维护成本
- 让只能在局域网内部使用的 C/S 架构应用实现基于互联网运行
- 实现对企业各种应用程序和资源的统一部署和集中管理
- 实现在任何时间、任何地点、任何网络环境下的安全、快速接入

1.2 E-SoonLink 网络拓扑图

如下图所示为典型异速联部署拓扑图：



第二章 系统快速安装与使用

2. 1 系统要求

(1) 服务器

硬件: Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 @3.00GHz / 2G / 40G 以上

操作系统:

推荐: Windows Server 2012 (Standard、Datacenter)、Windows Server 2016 (Standard、Datacenter)、
Windows Server 2008 R2。

支持但不推荐: Windows Server 2003、Windows 7 旗舰版、windows 10 专业版、Windows XP 专业版

注意: WEB 版本系统不支持作为服务器。

(2) 客户端

操作系统: 支持 Windows 全系列操作系统、Mac OSX 10.11.5 及以更高版本。

浏览器: IE 6.0 以上或 firefox、Chrome 等多种浏览器

手机操作系统: IOS 8.4 及以后版本 (iPhone、iPad、iTouch)

Android 4.2 及以后版本系统的手机和平板电脑

(3) 网络

协议: TCP/IP、SSL、HTTP/HTTPS

接入方式: 拨号、DSL、Cable Modem、LAN、GPRS、Wi-Fi、卫星

手机网络: WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA1X/TD-LTE/FDD-LTE

最低带宽: 每一个客户端 3KBps

注意: 如果服务器和客户端不在一个局域网, 那么服务器网络需要有公网 IP。

2.2 系统快速安装

2.2.1 服务端的安装

(1) 双击金万维异速联安装程序图标。



(2) 选择安装语言 点击 OK, 如下图所示:



进入安装欢迎界面 点击“下一步”，如下图所示：



选择安装模式，如下图所示：




推荐使用“典型安装”，程序自动按默认配置，默认路径进行安装。

下面以“自定义安装”示例：



点击“下一步”，如下图所示：




选择安装目录（建议使用默认目录），点击“安装”，如下图所示：



如下图所示：



安装过程中会进入服务器 web server 的端口设置。一般默认为 80 端口。





点击**检测**


如果服务器上的 80 端口被其他程序占用，软件会自动检测默认端口是否被占用，如被占用可以更

换为如：81, 82, 83 等.....


提示端口被占用，请尝试其他端口。




如果服务器上的 5366 端口被其他程序占用，软件会自动检测默认端口是否被占用，如被占用可以更换为如：5366,5367,5368 等.....



如果是初次安装，系统会提示让注册通行证，按相关提示进行注册即可：



注意：如果您是升级新版本系统会提示您之前所使用的帐号，如下图：




是否禁用服务器的远程桌面服务设置，

如果您需要平时通过远程桌面进行服务器的远程桌面服务，那么选择“打开远程桌面服务”
如果平时不需要这样的服务，那么为了服务器的安全起见，请您选择“禁用远程桌面服务”




点击“下一步”完成安装。需要**重启计算机** 配置才能生效，如下图所示：




增加用户和发布程序


➤ **增加用户：**如下图所示，打开后台管理程序，点击鼠标右键，选择“新建”



注:【账号管理】---里面可以用“文件格式”和“域控方式”导入用户信息,也可以把创建的用户导出;
(详细请参考 3.1.1 用户管理章节)



如图所示: 输入用户名 demo, 勾上新密码并输入密码, 然后点击“确定”, 这样就建立了用户 demo.




➤ 发布程序


建立用户后，双击左侧中“用户管理”，然后看见“demo”用户，点击此用户，如下图所示，右边出现“程序”栏：



此时，将要发布的程序拖动到右边的程序栏即可，**比如：发布一个记事本**，如下图所示：



点击发布，文本文档，发布成功：



如上图所示，将“text 文本文件”发布给用户 demo 了。

重启服务器，完成服务器端配置。

2. 2. 2 客户端的安装说明

1) 访问服务器

完成服务器端配置后，在客户机上就可以通过浏览器进行访问，假设服务器 IP 为：192.168.2.195；

配置 Web 端口为 911，则可通过 <http://192.168.2.195:911/> 访问，输入用户名、密码，如图所示：




2) 打开登录界面后，用在服务器端添加好的用户账号登录。如下图所示：


注：第一次登录时，需要安装页面上提示的客户端插件。安装过后，下次再使用就无需重新安装了。



3) 登录后，中间为所发布的程序。



4) 点击程序图标，即可打开程序



第三章 系统安装详细配置说明

3.1 后台管理程序登陆

安装了服务器端后，桌面上会出现如下程序快捷方式：



双击此图标即可登录到后台管理程序

注意：如果已经在后台管理程序中设置了管理员用户，则再次登陆此后台管理程序时，需要使用此管理员用户名/密码才能登陆，如下图所示（如何设置管理员用户请参考下面“用户管理”章节）。



如下图：



3.1.1 用户管理

用户管理包括：新建用户、编辑用户、删除用户以及账户管理、导出客户端安装包，如下图所示。

其中【账户管理】中的“导入和导出”用户操作，为了安全起见，均需要管理员用户登录下才能执行。

两种“导入/导出”用户方式：

1) **ndf** 格式：是异速联专有格式，一般采用此方式进行导入/导出操作；

2) 从域控服务器导入：


a) 域用户和组导入：可以单独导入某一个或者多个域用户

b) 域组导入：和域用户在第一次登陆之后才会显示在用户管理中。


3) 文本方式只支持导入：如果企业中其他管理系统中已有大量建好的用户名、密码，为了方便导入到

异速联系统，可以采用 **Excel** 将这些用户编辑成“用户名密码描述”格式中间以制表符隔开，然后导


入。



设置管理员: 方法如下图所示，点击“工具” - “设置管理员”



注意：如果所有用户中有任意一个用户设置为“管理员”，则下次打开此管理后台程序的时候，均需要使用此管理员用户名、密码登陆，才能合法使用。



重复登录: 允许多人使用同一个账号登录, 比如: 张三、李四、王二都可以同时用“demo”用户登录;

快速登录: 用户重复登录的时候, 省去创建系统会话的过程, 直接打开应用, 从而提升速度;

登录控制 (使用 USB key): 用户登录的时候, 先验证用户名和密码, 然后再验证硬件加密狗才行;


注: 客户端加密狗使用:

- 1、勾选此项, 服务器端插入加密狗
- 2、点击“写 USBKey”, 提示写入成功之后拔出;
- 3、客户端或者 web 登陆时, 只输入用户名密码不能登陆成功, 需要插入加密狗再登陆才能成功;


策略配置 (不使用组策略): 指的此用户如果加到异速联程序中创建的某个组里面的时候, 不继承组的相关策略;

使用手机令牌: 指用户登录的时候, 需要用手机平台里面的动态验证码做验证, 否则登录不成功;

对于任何异速联用户, 必须与一个系统用户绑定, 默认的方式是在建立一个异速联用户的时候, 会自建系统用户与之绑定; 除此之外, 也可以通过绑定原有系统用户, 如下图所示。





账户有效期：指的是此异速联用户能够有效使用或登录异速联程序的期限；



3.1.2 组管理

为了便于统一管理某些具有相同属性的用户，可以将这些用户放置于同一组内；比如，建立一个组“财务部”，可以将用户“王会计”、“张出纳”放置于此组，这样只要对“财务部”这个组进行发布程序等操作，

其包含的所有用户自动发布了这些程序；组管理主要用于有大量用户的情况。




3.1.3 发布程序


异速联具有独立的账号管理，操作权限可以分配到每一个用户上，根据不同的用户或组，发布不同的软件。如下图所示：

拖拽发布：在异速联后台管理里，选中已创建的用户或组，直接将该程序的桌面快捷方式直接拖拽到中间程序列表里；

路劲发布：在异速联后台管理里，选中已创建的用户或组。点击“发布新程序”选择所发布程序的启动程序；



对发布的程序进行更加细致化编辑管理，双击发布的程序，如下图：



基本参数: 是指显示程序的名称、路径、启动参数等信息


程序类型: 是指远程客户端访问应用程序时调用的应用程序的位置

服务器端程序---异速联用户调用的是服务器端发布出来的应用程序

本地程序---异速联用户调用的是本地电脑同路劲下的应用程序。

注: 除非很清楚【程序类型】这一功能, 否则请按系统默认方式进行配置, 无须改动;

程序设置: 是指远程客户端访问该软件时需要进行与本地进行交互的一些设置。



开启云盘---是指远程客户端访问应用程序过程可以使用金万维的【云盘】功能;

映射磁盘---是指远程客户端访问应用程序过程中可以把应用程序上的数据保存到本地磁盘中;

映射打印机---是指远程客户端访问该软件时可以使用本地打印机。

浏览服务器磁盘---是指远程客户端访问应用程序过程中是否可以看到服务器的磁盘。

注: 【USB 端口映射、LPT 口重映射、COM 口重映射】的默认配置无须改动, 如需改动请联系技术人员进行调配;


初始化设置: 针对发布的特殊应用程序需要进行初始化的相关设置;

服务器: 指远程客户端人员使用应用程序时, 是有已选服务器中的服务器进行提供服务;


注: 【初始化设置】、【服务器】这一功能, 否则请按系统默认方式进行配置, 无须改动, 如需改动请联系技术人员进行调配;

3.1.4 发布文件夹

发布文件夹方式与发布程序类似，只要将文件夹拖进去即可。




对发布的文件夹可以进行更细致化的设置，双击发布的文件夹，如下图：



目录访问权限：指远程客户端用户打开这个文件夹对里面的文件进行操作时所具有的权限；

3.1.5 发布网页链接


发布网页链接是先将浏览器发布，然后设置参数，如下图所示：



启动参数：是指远程客户端打开发布的浏览器的时候，浏览器访问的 web 地址；

3.1.6 发布桌面


发布桌面方式如下图所示，在对应用户的程序栏点击鼠标右键，选择“发布桌面”，



发布桌面：指的是远程客户端人员打开“发布桌面”的效果就相当于服务器的桌面展现在远程客户端。

3.1.7 Web 服务管理

如下图所示，可以通过“Web 服务管理”项来配置远程端口与 Web 服务器端口。修改了远程端口后需要重启 Windows 系统才能生效；修改了 Web 服务器端口，则需要重启 Web 服务。



3.1.8 许可证配置管理

许可证都包含如下三个元素：

帐号名称：是唯一标识此产品授权的信息；

域名前缀：与 gnway.org 一起组成访问的域名，比如如果域名前缀为 abc，则可以通过


http://abc.gnway.org:WEB 端口 来访问服务器；

密码：为了安全起见，设此元素；通过域名前缀与密码可以单独登陆金万维宽带通客户端。

许可证的认证：分为 USB 硬件加密狗认证 和 联网在线认证。


许可证包括： 试用许可证 与 正式许可证。

其中“试用许可证”可以在安装的过程申请，也可以在“许可证配置”栏中点“点此申请试用帐号”进行申请；“正式许可证”需到金万维或者授权经销商处购买获取。



3.1.9 安全配置

异速联服务器会记录下该用户最后一次登录的时间等信息。




3.1.10 在线监控

异速联具有实时监控功能，可以实时监控登录到该服务器所有用户的操作，可以对该用户进行控制，可以“断开用户”或“注销用户”，也可以终止用户访问的软件。方法如下：

在异速联管理后台里，点击“在线监控”，在管理界面的右半部分会显示当前所有在线的用户信息，选中某一用户，服务器可以断开或注销该用户。



选中某一用户正在使用的软件，服务器可以终止该软件。



3.2 功能介绍说明

3.2.1 升级箩筐功能

- 功能介绍：升级箩筐功能为客户端目录文件下发，如果想在不重新打包又不影响客户端使用的情况下替换客户端文件，此时就可以使用升级箩筐的功能；
- 使用方法：客户端需要替换的文件拷贝放到服务器安装根目录下的【Web】 - 【ClientFile】中，拷贝

时路径结构需要相同,例如想要替换客户端根目录下的 A 文件和客户端目录下 **GNPrinter** 文件夹下的 B 文件, 需要在服务器端 **ClientFile** 下放入 A 文件, 创建 **GNPrinter** 文件夹, 文件夹中放入 B 文件。

此时客户端访问时会有如下提示:



更新完成之后, 就会打开程序, 此时更新文件成功, A 文件和 B 文件就会自动放入客户端目录下。


3. 2. 2 域环境下使用说明

➤ 使用场景: AD 域环境下, 异速联登录用户名可以使用自建的异速联用户也可以直接导入域用户作为异速联登录用户, 导入域用户可以节省大量新建用户的时间, 且帐号维护更方便快捷。


➤ 使用方法: 进入服务器端用户管理界面, 【右击】 - 【账号管理】 - 【从域控服务器导入】

导入域用户: 将域用户导入到异速联用户列表。可以单个或者多个导入。

导入域组: 将域组导入到异速联组列表, 导入后所在域组的域用户都能访问。



之后会打开导入域用户界面，输入域控管理员的密码，点击获取域用户：



点击获取域用户之后会提示获取到的域用户个数，点击用户组，可以看到获取到的用户组。

确定之后导入成功。可以在服务器端的组里边看到所有的域控下的组。

用户管理中不会显示任何信息，**此处只显示登录过之后的域用户，未登录过的用户不会显示。**

3.2.3 客户端桌面映射

当客户端打开程序之后进行内容另存为时，6260 之前版本选择“桌面”显示的是服务器的桌面；从 6260 及以后版本开始，在选择桌面的时候就是“客户自己本机的桌面”。

开启桌面映射：（该功能默认关闭）

1、修改注册表 DisableDeskAndDocMap=0

2、右击编辑 程序设置 磁盘映射选择“是”

3.2.4 文件重定向功能

在伙伴的应用程序结合过程中，有这样一个情景（应用程序配置信息是以客户端来保存而不是以用户来保存的）：A/B 客户都修改了表单样式或者套打时选择的不同打印机，没有重定向功能的情况下，会出现相互影响的情况；通过重定向配置后，A 修改后不会影响 B、B 修改后不会影响 A，非常实用的一个功能；

使用方法：6264 及以后版本异速联服务器 工具 一键重定向。选择应用程序的主进程，以及需要重定向的配置文件。

3.2.5 异速联客户端二维码

1、异速联客户端登录后，功能栏会显示一个“二维码”按钮。异速联移动版客户端里面点击“扫描”会自动代填服务器地址 端口 用户名和密码 等信息。

2、使用其他 二维码扫描工具，扫描时 会自动跳转到异速联客户端下载界面。



3.2.6 服务器端设置移动版分辨率

6264 及以后版本，解决特殊软件在使用手机端打开时候由于分辨率显示异常，不需要每个手机手动进行设置，在服务器端统一设置即可；

设置方法：编辑程序 - 初始化设置 - 初始化设置 - 分辨率使用设置。

默认为“移动端分辨率” - 手机端 显示项 设置的分辨率。



注意：该分辨率设置只针对移动版客户端起效果。

3.2.7 android 移动端 导出文件到手机

异速联 6264 服务器并使用最新 android 版本客户端，打开应用程序后。另存为时 选择 “导出文件到客户端”

该文件即保存到手机存储 **GNESL/SyncFile** 目录下。



3.2.8 HTTPS 证书使用说明

➤ 开启 SSL 访问：注册表 EnableSSLServer=1

 路径：HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\gnway\esoonlink\Server

➤ 导入 SSL 证书：（以腾讯云免费证书示例）

 证书文件解压后，进入到 Apache 目录，将这三个文件拷贝到异速联安装目录“SSLConf” 目录（如无此目录请手动新建）

l3 [redacted].ee.com > Apache

搜索"Apache"

名称	修改日期	类型	大小
1_root_bundle.crt	2017-08-14 18:02	安全证书	2 KB
2_k3[redacted].ee.com.crt	2017-08-14 18:02	安全证书	3 KB
3_k3[redacted].ee.com.key	2017-08-14 18:02	KEY 文件	2 KB

➤ 打开异速联安装目录里下的“config.ini”文件，添加以下内容：

[SSLConfig]

```
SSLCertificateChainFile=C:\GNWay\E-SooLink Server\SSLConf\1_root_bundle.crt
SSLCertificateFile=C:\GNWay\E-SooLink Server\SSLConf\2_k3***.kingdee.com.crt
SSLCertificateKeyFile=C:\GNWay\E-SooLink Server\SSLConf\3_k3***.kingdee.com.key
SSLCertificateKeyPass=
```

config.ini - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
[PCREMatchRule]
ProgramName=""

[General]
ISVTool=

[ThirdAuthentication]
AuthenticationUrl=
ProgramGroup=
UserNameKey=UserID
AuthInfoKey=ticket
ProgIDKey=PID
ProgNameKey=PName

[SVERVERSOLUTION]
list=2560x1920;2560x1600;2048x1536;1920x1440;1920x1200;1920x1080;1680x1050;1600x1200;1440x900;1400x160;1280x800;1280x768;1280x720;1276x845;1152x864;1024x768;800x600

[SSLConfig]

```
SSLCertificateFile=
SSLCertificateKeyFile=
SSLCertificateChainFile=
SSLCertificateKeyPass=
[Language]
Count=1
Cur=1
1=English, GNAAdmin_ENG. txt
[SSLConfig]
SSLCertificateChainFile=C:\GNWay\E-SooLink Server\SSLConf\1_root_bundle.crt
SSLCertificateFile=C:\GNWay\E-SooLink Server\SSLConf\2_k3[redacted].ee.com.crt
SSLCertificateKeyFile=C:\GNWay\E-SooLink Server\SSLConf\3_k3[redacted].ee.com.key
SSLCertificateKeyPass=
```

注：

- 开启 SSL 访问后，如果没有引入证书，WEB 服务无法启动。
 - 通过 SSL 访问，需要给“WEB 服务管理”里的 SSL 端口做端口映射
- 3、SSL 证书是和域名进行绑定的，故只有通过该域名访问才会生效
- 4、访问示例 https://****.gnway.org:443

3.2.9 内嵌帮我吧功能

客户在使用软件过程中可能会遇到各种问题，传统支持都是只提供电话、QQ、邮件等渠道，响应慢等情况，异速联内嵌帮我吧后，直接在软件界面寻求服务就能直接接入服务商的支持服务。

- 登录金万维商务平台 - 资料管理 - 我的资料
- 开启“在客户软件上显示电话及邮件信息”
- 填写“帮我 8 服务账号”

➤ 在异速联客户端、网页端、服务器端、点击  点此获取远程协助 帮我吧图标时，会自动到所对应的帮我吧服务帐号下进行排队 等待接入人工服务。

3.2.10 异速联内嵌 VPN（双许可功能）

双许可功能：安装异速联程序支持同时添加异速联许可证以及天联高级版许可；同时有外网以及内网的访问需求；只需要安装一个程序就可以实现外网通过天联高级版访问，内网通过异速联访问。

- 主界面许可证为异速联许可证
- 工具里“添加许可证”选项 为天高许可证填写界面(成功刷新出许可数后会自动安装天高网卡)
- 通过异速联访问占用异速联许可；通过天高访问占用天高许可；(许可数算点相互独立)
- 异速联许可证界面如果填写天高许可证，那么降级为异速联帐号使用(无法通过天高 VPN 通道访问)；
异速联许可不允许填写到天高许可证界面。

第四章 客户端登陆使用 E-SoonLink

4.1 通过计算机终端访问

金万维异速联客户端登陆方式有三种方式，可供用户进行选择性使用，三种客户端方式的选择，极大的方便了使用者的使用习惯；

4.1.1 通过浏览器访问（第一种方式）

- a) 完成服务器端配置后，在客户机上就可以通过浏览器进行访问，假设服务器 IP 为：192.168.2.195；
配置 Web 端口为 911，则可通过 <http://192.168.2.195:911> 访问，输入用户名、密码，如图所示：




产品部


b) 打开登录界面后，用在服务器端添加好的用户账号登录。如下图所示：

注：第一次登录时，需要安装页面上提示的客户端插件。安装过后，下次再使用就无需重新安装了。

3) 登录后，中间为所发布的程序。




4) 点击程序图标，即可打开程序




4.1.2 通过桌面快捷方式访问（第二种方式）

1) 在上面“通过浏览器访问”章节中，在浏览器中通过用户名、密码登陆后，鼠标右键点击发布程序的

图标后，点击“发布远程程序到桌面”，便将远程程序快捷方式放置于桌面。以后的访问直接点击此快捷方式即可直接打开远程程序，不用打开浏览器。如下图所示：



2)发布后,桌面上出现相应程序快捷方式：点击快捷方式即可





3) 或者，点击“开始” — “程序” — “金万维异速联标准版客户端” — “异速联客户端配置程序”
如图：




4.1.3 通过客户端访问（第三种方式）

直接点击桌面生成的“金万维异速联客户端”，以访问 192.168.2.195 例，用户：demo 密码:demo 为例配置如下图：



点击“登录”后，如下图：



4. 2 通过手机等移动终端访问

4. 2. 1 通过 iPhone/iPad 访问

第一步：安装客户端：（以下两种方法）

- 使用 iPhone/iPad 打开 <http://m.gnway.com/> 网址下载异速联移动版客户端
- 在苹果 APP Store 里查询“异速联”，选择安装客户端，


安装后打开这个程序，添加服务器地址；




第二步：填写服务器地址及用户名密码，添加完成后如图：



第三步：登录并打开应用程序



注：如果对创建的服务器条目进行编辑或者删除，请长按该“服务器条目”



Android 系列的移动设备对“服务器列表”的编辑、删除，左滑服务器条目。

4. 2. 2 通过 android 手机或平板访问

第一步：安装客户端：

➤ 在“金万维官方网页”---产品下载---异速联---扫码下载：

➤ 手机浏览器直接打开：<http://m.gnway.com/> 进行下载


按照提示安装好异速联客户端----手机界面上会有“异速联客户端”图标，点击此图标，进行程序加载：





第二步：添加服务器，如下图：



第三步：信息添加后【保存】，然后如下图所示：



第四步：点击创建好的服务器，看到程序列表，点击程序即可；



4.3 通过 MAC 客户端访问


4.3.1 环境要求

异速联服务器版本：V6.2.6.0 及以更高版本

MAC 操作系统版本：支持 10.11.5 及以更高版本

4.3.2 客户端安装及配置



- 1) 把异速联客户端安装程序“GNesl.dmg”，拷贝到 MAC 电脑中。



- 2) 双击进行安装。




3) 在 Finder 窗体菜单栏, 选择 前往——应用程序 , 然后把异速联客户端图标拖进去






4)在浏览器里面输入异速联地址，以 <http://demo.gnway.com:8000> 为例，进行登录并测试。



5)点击发布的程序，如果弹出下图提示，请继续进行下一步配置




6) 打开“系统偏好设置”——“安全性与隐私”选择左下角“点按锁按钮以进行更改”



7) 修改“允许从以下位置下载的应用程序：”，选择为“任何来源”，然后保存使其生效。



8)首次使用时，会有确定打开的提示，请选择“打开”，即可成功打开程序



4.3.3 客户端配置

➤ 分辨率设置。

MAC_V2.5 版本新增了调节窗口分辨率大小的功能，可以通过下面的办法进行设置；

选择 【应用程序】，双击【GNesl】打开客户端设置。



在【窗口尺寸】中选择合适的窗口大小，然后客户端在重新登录，打开应用




注意：Full Screen 属于全屏效果，可依据各自显示器情况进行选择。


➤ 虚拟打印设置

前提：必须确保 MAC 电脑已经正确连接打印机，且可以正常进行普通文档打印

- 1) 通过 MAC 客户端打开发布的程序
- 2) 点击“打印”选择“GNPrinter”虚拟打印机 点击“打印”。




- 3) 然后从窗体顶部弹出的虚拟打印预览对话框，选择连接 mac 电脑的打印机进行打印。



➤ 客户端文件导入与导出

● 导入操作


1) 将需要上传的文件拖拽到远程打开的程序界面



2) 应用程序里打开文件选择框 选择“计算机”-“私人文件夹”就可以找到，拖拽上传的文件。

● 导出操作

a、到出时，选择“计算机”“导出文件到客户端”文件将自动放到 MAC 客户端桌面。



第五章 E-SoonLink 端口映射

端口映射是问了开启软件跟电脑的连接隧道，端口映射又叫端口转发，又叫虚拟服务器，不同品牌路由器叫法不一样。但操作是一样的。内网的一台电脑要上因特网对外开放服务或接收数据，都需要端口映射。

端口映射分为动态和静态：

动态端口映射：内网中的一台电脑要访问一台服务器 A，会向 NAT 网关发送数据包，包头中包括对方(服务器 A)IP、端口和本机 IP、端口，NAT 网关会把本机 IP、端口替换成自己的公网 IP、一个未使用的端口，并且会记下这个映射关系，为以后转发数据包使用。然后再把数据发给服务器 A，服务器 A 收到数据后做出反应，发送数据到 NAT 网关的那个未使用的端口，然后 NAT 网关将数据转发给内网中的那台电脑，实现内网和公网的通讯。当连接关闭时，NAT 网关会释放分配给这条连接的端口，以便以后的连接可以继续使用。

静态端口映射：就是在 NAT 网关上开放一个固定的端口，然后设定此端口收到的数据要转发给内网哪个 IP 和端口，不管有没有连接，这个映射关系都会一直存在。就可以让公网主动访问内网的一个电脑。

什么情况下需要做端口映射，如果网络情况是下面这样的：

internet<--->adsl router<--->hub<--->web server

internet<--->adsl modem<--->gateway<--->hub<--->web server

那么 internet 用户想浏览你的 web server，但是 80 的请求只能到 adsl router 或者 gateway，就过不去了。那么你就要做一个转发，让 80 的请求到了 adsl router 或者 gateway 后，可以达到 web server，那么 web server 才有可能回应，并且返回给你正确的内容。这就是端口转发，也叫端口映射。

E-SoonLink 默认远程端口：5366，默认 Web 端口：80，需要在 NAT 网关开放此两个端口。

第六章 动态域名（DDNS）解析

动态 DNS（域名解析）服务，也就是可以将固定的互联网域名和动态（非固定）IP 地址实时对应（解析）的服务。这就是说相对于传统的静态 DNS 而言，它可以将一个固定的域名解析到一个动态的 IP 地址，简单的说，不管用户何时上网、以何种方式上网、得到一个什么样的 IP 地址、IP 地址是否会变化，它都能保证通过一个固定的域名就能访问到用户的计算机。这一意味着在动态 DNS 服务下的计算机就好似具有了固定的 IP 地址可以充当互联网服务器了。

金万维异速联自带了专业的动态域名解析服务，不用单独申请第三方软件服务。安装异速联并配置许可证后，就自动获取“**域名前缀**”**.gnWay.org**；“**域名前缀**”**.gnway.cc** 域名。